TABLA DE INTERVALOS DE MANTENIMIENTO

COMPONENTE / RUEDA	OPERACIÓN	DISTANCIA KM (MÁX.)	INDICACIÓN TEMPORAL (MÁX.)	RECORDATORIO (KM)	INFORMACIÓN DETALLADA	¿QUIÉN PUEDE REALIZAR LA OPERACIÓN?
TODOS LOS COMPONENTES	compruebe el par de apriete de los tornillos	2000	2 meses	—	con llave dinamométrica	mecánico
ERGOPOWER ULTRA-SHIFT ERGOPOWER POWER-SHIFT ERGOPOWER PER FLAT-BAR MANDOS BAR END 10s / 11s	control de un mecánico especializado	30.000	36 meses	—	uso normal	mecánico
	control de un mecánico especializado	15.000	12 meses	—	uso en competición	mecánico
	sustitución cables y fundas	10.000	24 meses	—	uso normal	mecánico
	sustitución cables y fundas	5.000	12 meses	—	uso en competición	mecánico
MANETAS FRENO BAR END	sustitución cables y fundas	10.000	24 meses	—	uso normal	mecánico
	sustitución cables y fundas	5.000	12 meses	—	uso en competición	mecánico
PLATOS Y BIELAS ULTRA TORQUE versión SUPER RECORD 11V	comprobación desgaste de los engranajes y sustitución (si procede)	8.000	—	cada 2.000	—	mecánico
	limpia y lubricación con aceite sintético	12.000	12 meses	—	Cojinetes CULT	mecánico
PLATOS Y BIELAS ULTRA TORQUE versión RECORD 11V	Verifica usura ingranaggi ed eventuale sostituzione	8.000	—	cada 2.000	—	mecánico
	Compruebe que los cojinetes se deslicen correctamente (si es necesario, sustitúyalos), el engrasado de los semiejes y del asiento de los cojinetes	6000	6 meses	—	Cojinetes USB	mecánico
PLATOS Y BIELAS ULTRA TORQUE versión CHORUS 11V	comprobación desgaste de los engranajes y sustitución (si procede)	8.000	—	cada 2.000	—	mecánico
	Compruebe que los cojinetes se deslicen correctamente (si es necesario, sustitúyalos), el engrasado de los semiejes y del asiento de los cojinetes	4000	6 meses	—	Cojinetes Standard	mecánico

TABLA DE INTERVALOS DE MANTENIMIENTO

COMPONENTE / RUEDA	OPERACIÓN	DISTANCIA KM (MÁX.)	INDICACIÓN TEMPORAL (MÁX.)	RECORDATORIO (KM)	INFORMACIÓN DETALLADA	¿QUIÉN PUEDE REALIZAR LA OPERACIÓN?
PLATOS Y BIELAS POWER-TORQUE PLATOS Y BIELAS POWER-TORQUE+ PLATOS Y BIELAS CX	comprobación desgaste de los engranajes y sustitución (si procede)	4000	—	cada 1.000	—	mecánico
	Compruebe que los cojinetes se deslicen correctamente (si es necesario, sustitúyalos), el engrasado de el eje y del asiento de los cojinetes	4000	6 meses	—	—	mecánico
PLATOS Y BIELAS BORA ULTRA	comprobación desgaste de los engranajes y sustitución (si procede)	8.000	—	cada 2.000	—	mecánico
	limpia y lubricación con aceite sintético	12.000	12 meses	—	—	mecánico
PLATOS Y BIELAS BULLET ULTRA	comprobación desgaste de los engranajes y sustitución (si procede)	4000	—	cada 1.000	—	mecánico
	Compruebe que los cojinetes se deslicen correctamente (si es necesario, sustitúyalos), el engrasado de el eje y del asiento de los cojinetes	4000	6 meses	—	—	mecánico
PLATOS Y BIELAS OVER-TORQUE	comprobación desgaste de los engranajes y sustitución (si procede)	4000	—	cada 1.000	—	mecánico
	Compruebe que los cojinetes se deslicen correctamente (si es necesario, sustitúyalos), el engrasado de el eje y del asiento de los cojinetes	4000	6 meses	—	—	mecánico
DESVIADOR	Compruebe que ni la patilla ni la placa (si la hubiera) estén deformadas	1000	1 mese	—	Compruébelo especial-mente si la cadena se sale con frecuencia	cliente
	lubricación de las articulaciones	6000	6 meses	—	—	mecánico

TABLA DE INTERVALOS DE MANTENIMIENTO

COMPONENTE / RUEDA	OPERACIÓN	DISTANCIA KM (MÁX.)	INDICACIÓN TEMPORAL (MÁX.)	RECORDATORIO (KM)	INFORMACIÓN DETALLADA	¿QUIÉN PUEDE REALIZAR LA OPERACIÓN?
CAMBIO	lubricación de las articulaciones	6.000	6 meses	—		mecánico
	comprobación de la patilla	2.000	2 meses	—	se requiere una herramienta específica	mecánico
	limpieza de las ruedecillas	500	1 mese	—		cliente
	sustitución de las ruedecillas (si procede)	2.000	2 meses	—		mecánico
CADENA	limpia y lubricación	500	0,5 meses	—		cliente
	compruebe que no tenga holgura	3.000	1 mese	cada 1000 o cada 2 meses, a 8000 sustituir siempre	La longitud de 6 eslabones debe ser inferior a 132,6 mm y es necesario medir en 6 zonas diferentes de la cadena: si una sola medida supera el valor previsto, es necesario cambiar la cadena	mecánico
PIÑONES	limpieza	500	0,5 meses	—	—	cliente
	comprobación desgaste de los piñones y sustitución (si procede)	8.000	—	cada 2.000	—	mecánico
FRENOS	Compruebe que las zapatas de freno estén aproximadamente a 1 mm de distancia de la superficie de la llanta	1.000	—	—	—	cliente
	Compruebe los pares de apriete de los tornillos de fijación del freno, de las zapatas y del cable	1.000	—	—	—	mecánico
	Compruebe y elimine inmediatamente cualquier cuerpo extraño que pueda depositarse en las zapatas.	500	—	—	—	cliente
	Compruebe periódicamente la potencia de frenado de las zapatas	1.000	—	—	—	cliente
	sustitución de las zapatas	—	24 meses	—	Compruebe el desgaste de las zapatas del freno controlando la marca de "wear limit" - el final de las ranuras indica el límite de uso	cliente

COMPONENTE / RUEDA	OPERACIÓN	DISTANCIA KM (MÁX.)	INDICACIÓN TEMPORAL (MÁX.)	RECORDATORIO (KM)	INFORMACIÓN DETALLADA	¿QUIÉN PUEDE REALIZAR LA OPERACIÓN?
PEDALES	Controle la tensión de desenganche y sustituya las piezas gastadas cuando sea necesario	1.000	1 mese	—	—	cliente
	Compruebe periódicamente el desgaste de las calas y cámbielas si tuviera dificultad para enganchar o desenganchar las calas de los pedales	1.000	1 mese	—	—	cliente
RUEDAS CARRETERA Y CX	Control de lubricación, rodamiento y juegos de bujes	2.000	—	cada 1.000	—	mecánico
	Compruebe que la rueda esté centrada y corrija de ser necesario	2.000	—	cada 1.000	—	mecánico
	Compruebe y, de ser necesario, sustituya, las piezas desgastadas los cubos y del cuerpo de rueda libre	10.000	—	cada 1.000	—	mecánico
	compruebe el desgaste de la pista de frenado y, si es necesario, sustituya la llanta	10.000	—	cada 1.000	—	mecánico
RUEDAS CARRETERA Y CX (SOLO 2WF)	Sustitución de la válvula Tubeless	—	12 meses	—	—	cliente