



TECHNISCHE HANDBÜCH - 10 LAUFRÄDER

ANLEITUNGEN ZUM AUSWECHSELN DER
SPERRKLINKEN DES FREILAUFKÖRPERS

ACHTUNG!

Tragen Sie stets Schutzhandschuhe und Schutzbrillen, während Sie am Fahrrad arbeiten.



DIESES TECHNISCHE HANDBUCH IST FÜR DIE VERWENDUNG DURCH FAHRRADMECHANIKER BESTIMMT.

Diejenigen, die nicht für die Montage von Fahrrädern qualifiziert sind, dürfen nicht versuchen, Komponenten selbst zu installieren und daran zu arbeiten, um nicht zu riskieren, Arbeiten falsch auszuführen und dadurch Fehlfunktionen der Komponenten zu verursachen, die zu schweren oder tödlichen Unfällen führen können.

Das tatsächliche Produkt könnte von der Darstellung abweichen, da diese Anleitungen speziell darauf ausgerichtet sind, die Verfahren zum Gebrauch der Komponente zu erklären.



TECHNISCHE HANDBÜCH - 10

VERFAHREN	REVISION	BESCHREIBUNG
10	02/09/ 2024	ANLEITUNGEN ZUM AUSWECHSELN DER SPERRKLINEN DES FREILAUFKÖRPERS
PRODUKTE, AN DENEN DAS VERFAHREN ANGEWENDET WIRD		
Es wird auf die "Tabelle Technische Handbücher Laufräder" verwiesen, die auf www.campagnolo.com / Abschnitt "Technische Dokumentation/Technische Handbücher" verfügbar ist.		

		
<p>1</p> <p>Für den Ausbau des Freilaufkörpers: Technisches Handbuch 4 (von 1 bis 6).</p>	<p>2</p> <p>Die Feder mit einem Schlitzschraubendreher ausbauen und die Sperrklinken entfernen.</p>	<p>3</p> <p>Vor dem Einbau die neuen Sperrklinken in Öl Typ Klüber Speed DF 42-2 eintauchen. Die Sperrklinken aus dem Öl nehmen und das überschüssige Öl abtropfen lassen.</p>
		
<p>4</p> <p>Mit Synthetikfett den Sitz der Sperrklinke auf Höhe des Schlitzes in der Feder schmieren.</p>	<p>5</p> <p>Den Eingriff an allen Sperrklinken wiederholen.</p>	<p>6</p> <p>Die Sperrklinke in den entsprechenden Sitz einführen.</p>
		
<p>7</p> <p>Die Sperrklinken einzeln einsetzen, indem die Feder im entsprechenden Sitz angebracht wird.</p>	<p>8</p> <p>Die korrekte Einführung der Feder in die Spalten der Sperrklinke prüfen.</p>	<p>9</p> <p>Kontrollieren, dass die Bewegung der Sperrklinken nicht träge ist; dazu diese von Hand drücken.</p>
		
<p>10</p> <p>Den Zahnstangen-Einsatz mit Synthetikfett schmieren.</p>	<p>11</p> <p>Das Fett in einem Winkel von 360° auf den Zwischenraum der Zähne auftragen.</p>	<p>12</p> <p>Für den Einbau des Freilaufkörpers: Technisches Handbuch 4 (von 11 bis 16).</p>