



## TECHNISCHE HANDBÜCH - 18

### LAUFRÄDER

**KIT N3W RETROFIT (KONUSLAGER UND -SCHALEN)  
(AC21-N3WRFCC)**

# ACHTUNG!

Tragen Sie stets Schutzhandschuhe und Schutzbrillen, während Sie am Fahrrad arbeiten.



## **DIESES TECHNISCHE HANDBUCH IST FÜR DIE VERWENDUNG DURCH FAHRRADMECHANIKER BESTIMMT.**

Diejenigen, die nicht für die Montage von Fahrrädern qualifiziert sind, dürfen nicht versuchen, Komponenten selbst zu installieren und daran zu arbeiten, um nicht zu riskieren, Arbeiten falsch auszuführen und dadurch Fehlfunktionen der Komponenten zu verursachen, die zu schweren oder tödlichen Unfällen führen können.

Das tatsächliche Produkt könnte von der Darstellung abweichen, da diese Anleitungen speziell darauf ausgerichtet sind, die Verfahren zum Gebrauch der Komponente zu erklären.



# TECHNISCHE HANDBÜCH - 18

VERFAHREN	REVISION	BESCHREIBUNG
18	02/09/ 2024	KIT N3W RETROFIT (KONUSLAGER UND -SCHALEN)

## PRODUKTE, AN DENEN DAS VERFAHREN ANGEWENDET WIRD

Es wird auf die "Tabelle Technische Handbücher Laufräder" verwiesen, die auf [www.campagnolo.com](http://www.campagnolo.com) / Abschnitt "Technische Dokumentation/Technische Handbücher" verfügbar ist.

		
<p>Notwendige Werkzeuge: 2,5-mm-Inbusschlüssel / fester 17-mm-Schraubenschlüssel / Fester 14-mm-Schraubenschlüssel / flacher Schraubendreher</p>	<p>1 Ziehen Sie den linken Adapter ab.</p>	<p>2 Wenn anstelle des Adapters eine Achsabdeckung vorhanden ist, weiten Sie sie mit einem flachen Schraubendreher aus.</p>

		
<p>3 Ziehen Sie die Achsabdeckung ab.</p>	<p>4 Lösen Sie die Befestigungsschraube des Spieeleinstellings.</p>	<p>5 Entfernen Sie den Spieeleinstellung.</p>

		
<p>6 Entfernen Sie die Achse und den Körper von der Nabe.</p>	<p>7 Behalten Sie den Schiebekonus, den linken Konus und den rechten Konus.</p>	<p>8 Bereiten Sie die zu montierenden Komponenten des Kits vor.</p>

# TECHNISCHE HANDBÜCH - 18

VERFAHREN	REVISION	BESCHREIBUNG
18	02/09/ 2024	KIT N3W RETROFIT (KONUSLAGER UND -SCHALEN)

## PRODUKTE, AN DENEN DAS VERFAHREN ANGEWENDET WIRD

Es wird auf die "Tabelle Technische Handbücher Laufräder" verwiesen, die auf [www.campagnolo.com](http://www.campagnolo.com) / Abschnitt "Technische Dokumentation/Technische Handbücher" verfügbar ist.

		
<p>9</p> <p>Montieren Sie den rechten Konus in die Achse.</p>	<p>10</p> <p>Stecken Sie die Achse in die Nabe.</p>	<p>11</p> <p>Montieren Sie den linken Konus in die Achse.</p>

		
<p>12</p> <p>Montieren Sie den Schiebekonus.</p>	<p>13</p> <p>Montieren Sie den Spieleinstellung.</p>	<p>14</p> <p>Setzen Sie den N3W d.30 mm Freilaufkörper in die Nabe ein, indem Sie mit einem flachen Schraubendreher auf die Sperrklinken drücken und gleichzeitig den Freilaufkörper zur Nabe hin drücken.</p>

		
<p>15</p> <p>Montieren Sie die Dichtung am Freilaufkörper.</p>	<p>16</p> <p>Montieren Sie den Zwischenring auf der Achse.</p>	<p>17</p> <p>Montieren Sie die Gehäuse-Sicherungsmutter (<b>Achtung: Linksgewinde</b>).</p>

# TECHNISCHE HANDBÜCH - 18

VERFAHREN	REVISION	BESCHREIBUNG
18	02/09/ 2024	KIT N3W RETROFIT (KONUSLAGER UND -SCHALEN)

## PRODUKTE, AN DENEN DAS VERFAHREN ANGEWENDET WIRD

Es wird auf die "Tabelle Technische Handbücher Laufräder" verwiesen, die auf [www.campagnolo.com](http://www.campagnolo.com) / Abschnitt "Technische Dokumentation/Technische Handbücher" verfügbar ist.

 <p>18</p>	 <p>19</p>	
<p>Ziehen Sie die Mutter mit einem Anzugsmoment von <b>15 Nm (133 in.lbs)</b>.</p>	<p>Montieren Sie die Achsabdeckung.</p>	