



MANUALE TECNICO - 13

RUOTE

MONTAGGIO PROLUNGA

VALVOLA FEMMINA

ATTENZIONE!

Indossate **SEMPRE** guanti e occhiali protettivi quando lavorate sulla bicicletta.



IL PRESENTE MANUALE TECNICO È DESTINATO ALL'UTILIZZO DA PARTE DI MECCANICI PROFESSIONISTI.

Coloro che non sono professionalmente qualificati per l'assemblaggio delle biciclette non devono tentare di installare e operare sui componenti, per il rischio di effettuare operazioni non corrette che potrebbero essere causa di malfunzionamento dei componenti e provocare incidenti, lesioni fisiche o morte.

Il prodotto effettivo potrebbe differire dall'illustrazione, poiché queste istruzioni sono finalizzate in modo specifico a spiegare le procedure per l'uso del componente.



MANUALE TECNICO - 13

PROCEDURA	REVISIONE	DESCRIZIONE
13	03/08/ 2024	MONTAGGIO PROLUNGA VALVOLA FEMMINA

PRODOTTI SUI QUALI APPLICARE LA PROCEDURA

Verificate secondo la lunghezza della valvola e l'altezza del profilo del cerchio, quale sia la prolunga adatta alle vostre esigenze. Poiché sono disponibili differenti tipi di prolunghie, individuate il codice corretto nel Catalogo Ricambi disponibile su questo sito, oppure rivolgetevi ad un Service Center Campagnolo.

<p>1</p> <p>Nel caso di valvole con valvolino non smontabile procedere come segue.</p>	<p>2</p> <p>Svitare completamente la ghiera di chiusura del valvolino.</p>	<p>3</p>

<p>4</p> <p>Utilizzando una pinza fissare la ghiera in modo che resti sempre in posizione aperta.</p>	<p>5</p> <p>Procurare una prolunga di dimensioni adeguate al profilo del cerchio in uso.</p>	<p>6</p> <p>Avvitare la prolunga sulla valvola per un paio di giri</p>

<p>7</p> <p>Fare scivolare gli anelli OR (2 pz) che sono inseriti all'interno della prolunga sulla sede della valvola.</p>	<p>8</p> <p>Fissare la prolunga con l'apposita chiave.</p>	<p>9</p> <p>Avvitare il tappo di chiusura.</p>

<p>10</p> <p>Fissare la valvola al cerchio usando l'apposita ghiera zigrinata di fissaggio. Inserire prima dell'uso all'interno della ghiera l'apposito anello OR.</p>